


COMO MEDIR

Para instalar nuestra persiana de aluminio exterior en la posición EXTERIOR y INTERIOR mediremos en varios puntos y seleccionaremos la medida menor a la que le descontaremos 5 mm para que pueda entrar en el hueco.



Para el tipo de enrollamiento **SOLAPADO** mediremos el **Alto y Ancho del hueco** y sobre esas **medidas** le añadiremos al ancho resultante **11 cms** y para el Alto **13,7 , 16,5 o 18** según **cajón** que corresponda por su altura.

ALTO + medida cajón ----- **ANCHO + 11 cms**