

CÓMO MEDIR TU PERSIANA

Guía para sustituir la persiana utilizando tus guías actuales.


Toma las medidas en centímetros: ALTO × ANCHO.

1 Mide el ALTO

Mide el alto del hueco y suma 25 cm.

Introduce el resultado en el campo ALTO del pedido.

ALTO del pedido = alto del hueco + 25 cm




2 Comprueba tus guías actuales

Mide la abertura interior del canal por donde se desliza la persiana.

- **1,6 cm o más: necesitas guías reductoras V-25.**
- **Menos de 1,6 cm: no necesitas guías reductoras.**


CANAL INTERIOR



3 Mide el ANCHO según tu caso

A. NECESITO GUÍAS REDUCTORAS V-25


Mide desde el fondo de una guía hasta el borde exterior de la otra.



ANCHO del pedido = medida obtenida

B. NO NECESITO GUÍAS REDUCTORAS V-25

Mide de fondo a fondo de las dos guías y resta 1 cm.



Ese centímetro deja espacio para que la persiana se mueva sin rozar.

ANCHO del pedido = medida obtenida – 1 cm

Los esquemas del ancho muestran las guías en sección, sin perspectiva.

ANTES DE PEDIR Comprueba las medidas y anota primero el ALTO y después el ANCHO.